

# Wurfmaschine A



- Einschalter
- Ausschalter



- Auslöser Knopf ziehen
- nach dem Ausschalten mit Auslöser Knopf Entspannen