

# Wurfmaschine **B**



- Einschalter
- Ausschalter



- Auslöser Knopf ziehen
- nach dem Ausschalten mit Auslöser Knopf Entspannen