

Wurfmaschine **D**



- Einschalt Knopf
Grün
- Ausschalter
Knopf Rot

- Auslöser Taster
- nach dem Ausschalten
mit Auslöser Taster
Entspannen