

Wurfmaschine **E**



- Einschalte Knopf
Grün
- Ausschalter Knopf
Rot

- Auslöser Taster
- nach dem Ausschalten
mit Auslöser Taster
Entspannen